

PINTSCH BAMAG Zulassungsübersicht BÜP

Übersicht der zugelassenen Komponenten und Baugruppen

Die folgenden Tabellen enthalten eine Aufstellung des aktuellen Standes der zugelassenen Baugruppen und Dokumente. Im konkreten Einzelfall sowie bei Fragen zum Ersatz von Komponenten vorhandener Anlagen wird empfohlen, mit PINTSCH BAMAG Kontakt aufzunehmen.

Dokumente

| Sachnummer | Ausgabestand |
|-----------------|--------------|
| 002 741 600-954 | B |
| 002 741 600-952 | - |

Baugruppen

| Sachnummer | Ausgabestand |
|-----------------|--------------|
| 002 609 102-726 | F |
| 002 609 151-726 | - |
| 002 609 410-534 | B |
| 002 609 451-534 | - |
| 002 740 300-534 | B |
| 002 740 301-534 | B |
| 002 740 302-534 | B |
| 002 740 500-534 | A |
| 002 740 501-534 | A |
| 002 740 700-534 | B |
| 002 740 701-534 | - |
| 002 742 300-534 | - |
| 002 742 301-534 | - |
| 002 742 400-534 | A |
| 002 742 402-534 | - |
| 002 742 500-534 | B |
| 002 742 600-534 | - |

Baugruppen

| Sachnummer | Ausgabestand |
|-----------------|--------------|
| 002 742 700-534 | - |
| 002 772 000-534 | - |
| 002 823 700-534 | B |
| 002 823 702-534 | - |
| 002 823 900-534 | A |
| 002 824 200-534 | C |
| 002 827 300-534 | - |
| 002 827 500-534 | A |
| 002 892 900-534 | B |
| 002 899 310-535 | - |
| 004 232 300-534 | A |
| 004 232 806-534 | B |
| 004 234 201-534 | C |
| 004 234 202-534 | C |
| 004 234 217-534 | B |
| 004 234 221-534 | D |
| 004 234 223-534 | - |
| 004 264 411-534 | A |
| 004 287 200-534 | B |
| 008 069 500-534 | C |
| 008 077 700-534 | A |
| 008 078 900-534 | B |